Bitte aufklappen

TERRIS

Globaltronics GmbH & Co. KG
Domstrasse 19
20095 Hamburg
Germany

TERRIS

Bedienungsanleitung

Musik Soundsystem

MSi 233

Mit dem Kauf dieses TERRIS-Produkts gelangen Sie nicht nur in den Genuss der Herstellergarantie, sondern werden zusätzlich von unseren engagierten Mitarbeitern über die Hotline und den Web-Support unterstützt.

X / 30 / 2013

KUNDENDIENST
0800 – 5000 136 www.gt-support.de
MODELL: MSi 233

- Fernbedienung
- Abnehmbare Wurfantenne
- Bedienungs-anleitung

3 JAHRE GARANTIE

Inhalt

Bitte aufklappen

Ansicht von vorne / oben

Anschlüsse hinten

1. TEILE UND BEDIENELEMENTE

Ansicht von vorne / oben

1	Griff
2	Display
3	Infrarot-Sensor
4	Lautsprecher
5	„Lightning"-Stecker: Dock für iPod/iPhone/iPad mit „Lightning"-Anschluss
6	Bedienpanel, nach vorne aufklappbar
7 CARD	Kartenleser für SD-Karten
8 ⏻	In Stand-by schalten, aus Stand-by einschalten
9 ⏮ ⏭	USB/SD/iPod/iPhone/iPad: vorheriger/nächster Titel; gedrückt halten - schneller Rück- und Vorlauf; Radio: Frequenz in 0,05 MHz Schritten einstellen; gedrückt halten: automatische Sendersuche Programm: Titel wechseln
10 VOLUME -/+	Lautstärke regeln
11 ►II	Wiedergabe starten/Pause
12 PROG/CLK	Radio: Sender speichern USB/SD: Programm erstellen Uhr: Uhrzeit stellen
13 PRESET	USB/SD: den nächsten Titel in einem Ordner aufrufen Radio: gespeicherte Sender aufrufen
14 SOURCE	Wiedergabemodus wählen: Radio (*TUNER*), Bluetooth (*BT*), AUX (*AUX IN*), iPod Dock (*DOCK*), iPod USB (*USB DOCK*), USB (*USB*), SD (*SD*)
15 5V ⎓ 500mA	USB-Buchse zum Anschluss z. B.eines MP3-Players
16	Typenschild (Geräte-Unterseite)

Anschlüsse hinten

17 iPod/iPhone	Apple USB-Buchse: **Nur für iPod/iPhone/iPad mit Original-Ladekabel!**
18 DC 18V	Anschluss Netzadapter
19 AUX IN	Eingang für externe Geräte, z. B. MP3-Player
20 FM ANTENNA	Anschluss 75 Ohm-Antenne

ohne Abbildung: Netzadapter, Wurfantenne

19. GARANTIEBEDINGUNGEN

Musik Soundsystem

Modell: MSi 233

Liebe Kundin, lieber Kunde,
unsere TERRIS Produkte unterliegen einer strengen Qualitäts-Endkontrolle. Sollte dieses Gerät wider Erwarten nicht einwandfrei funktionieren, so wenden Sie sich einfach an die unten stehende Service-Niederlassung.

36 Monate GARANTIE ab Kaufdatum

Beachten Sie bitte Folgendes:
Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt am Tage des Kaufes. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler, nicht aber für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. am Gehäuse.

Während der Garantiezeit können defekte Musik Soundsysteme unfrei an die unten stehende Serviceadresse gesandt werden. Sie erhalten dann ein neues oder repariertes Gerät kostenlos zurück. Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, das defekte Gerät zwecks Reparatur an die unten stehende Adresse zu senden. Nach Ablauf der Garantie anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Adresse:
Globaltronics Service Center
c/o Teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15
64839 Münster

E-mail:
GT-support@servicecenter-muenster.de

Online Service Portal:
www.gt-support.de
- Bedienungsanleitungen
- Software Updates
- Konformitätserklärungen
- Serviceadressen

Hotline:
0800 - 5000 136
gratis - 365 Tage im Jahr - von Montag bis Sonntag

Fax:
01805 - 258619*

Telefon aus d. Ausland:
0049 6071 3902908**

*14 Ct./Min. im Festnetz der Deutschen Telekom. Anrufe aus dem Mobilfunknetz kosten bis zu 42 Ct./Min.
**Die Kosten für Anrufe aus dem Ausland erfragen Sie bitte bei Ihrem lokalen Anschlussbetreiber, Ihrem Netzbetreiber.

TERRIS

Garantiekarte

Musik Soundsystem

MSi 233

Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg zusammen mit der Garantiekarte auf.

Name, Vorname ____________________

Straße ____________________

PLZ und Ort ____________________

☎ mit Vorwahl ____________________

Kaufdatum __________ **Kaufort** __________

DIESEN ABSCHNITT AUSSCHNEIDEN UND DEM GERÄT BEILEGEN

Detaillierte Fehlerangabe:

....

....

....

GLOBALTRONICS SERVICE CENTER c/o Teknihall Elektronik GmbH
Breitefeld 15, 64839 Münster • GT-support@servicecenter-muenster.de

X / 30 / 2013

KUNDENDIENST
☎ **0800 – 5000 136** **www.gt-support.de**
MODELL: MSi 233

- Fernbedienung
- Abnehmbare Wurfantenne
- Bedienungs-anleitung

3 JAHRE GARANTIE

Anzeigen im Display

iPod TUNER SD USB AUX ALARM STEREO

99.20

R·D·S PROG PM SLEEP REP ALL ALBUM MHz

iPod	Das Gerät ist auf iPod/iPhone/iPad-Betrieb eingestellt.
TUNER	Das Gerät ist auf Radiobetrieb eingestellt.
SD	Das Gerät ist auf Speicherkartenbetrieb eingestellt.
USB	Das Gerät ist auf den Betrieb eines USB-Gerätes eingestellt.
AUX	Das Gerät ist auf den Betrieb eines externen, mit dem **AUX IN**-Anschluss verbundenen, Gerätes eingestellt.
ALARM	Ein Alarm ist eingestellt und aktiviert.
STEREO	Ein Radiosender wird mit Stereoton empfangen.
MHz	Die Einheit für die UKW-Frequenz.
REP ALBUM	Die Titel im gewählten Ordner werden wiederholt.
REP ALL	Alle Titel oder eine programmierte Titelfolge werden wiederholt.
REP	Der gewählte Titel wird wiederholt.
SLEEP	Ausschalten mit SLEEP-Funktion ist aktiviert.
PM	Uhrzeit: nachmittags (bei der 12-Stunden-Anzeige)
PROG	Radio: blinkt, wenn Sender auf Programmplätzen gespeichert werden dauerhaft eingeblendet, wenn ein gespeicherter Sender gewählt ist MP3 / WMA: dauerhaft eingeblendet, wenn eine Titelfolge programmiert oder abgespielt wird
R·D·S	Vom gewählten Sender werden Informationen eines RDS-Signals empfangen.
Buchstaben-/ Ziffernanzeige	z. B. für Radiofrequenz, Uhrzeit, Musiktitel (ID3-Tags)

Fernbedienung

1

STANDBY/ON
SNOOZE
21
2
ST/MONO
MENU
20
3
SOURCE
PROG/CLK
19
4
REPEAT
RANDOM
18
5
DISPLAY
SELECT
17
6
PRESET/ALBUM
7
MUTE
8
9
VOL
VOL
10
11
12
EQ
DBB
16
13
ALARM
SLEEP
15
14

Fernbedienung

1		Infrarotsender
2	**SNOOZE**	bei Alarm: Schlummertaste
3	**MENU**	iPod/iPhone: Menü öffnen, im Menü zurückgehen
4	**PROG/CLK**	MP3: Programm erstellen Uhr: Uhrzeit stellen
5	**RANDOM**	USB/SD / iPod/iPhone/iPad: zufällige Wiedergabe
6	**SELECT**	iPod/iPhone: aktiviert einen markierten Menüpunkt
7	**PRESET/ALBUM ▲ / ▼**	iPod/iPhone: im Menü blättern Radio: gespeicherte Sender aufrufen USB/SD: Ordner wechseln
8	**🔇 MUTE**	Stummschalttaste
9	**►/❚❚**	Wiedergabe starten/Pause
10	**VOL -/+**	Lautstärke regeln
11	**■**	USB/SD: Stopp
12	**⏮ ⏭**	USB/SD / iPod/iPhone/iPad: vorheriger/nächster Titel; gedrückt halten - schneller Rück- und Vorlauf; Radio: Frequenz in 0,05 MHz-Schritten einstellen; gedrückt halten: automatische Sendersuche Programm: Titel oder Ordner wechseln
13	**DBB**	Bassverstärkung umschalten (*1, 2, OFF*)
14	**SLEEP**	Ausschaltzeit festlegen
15	**ALARM**	Weckzeit festlegen
16	**EQ**	Equalizer umschalten
17	**DISPLAY**	ca. 2 Sekunden drücken, um die Uhrzeit anzuzeigen Radio: kurz drücken, um RDS Dienste umzuschalten USB/SD: kurz drücken, um ID3-Tags und andere Informationen anzeigen
18	**🔁 REPEAT**	USB/SD / iPod/iPhone/iPad: einen Titel, Ordner oder alle Titel wiederholen
19	**SOURCE**	Wiedergabemodus wählen: Radio (*TUNER)*, Bluetooth (*BT*), AUX (*AUX IN*), iPod Dock (*DOCK*), iPod USB (*USB DOCK*), USB (*USB),* SD (*SD*)
20	**ST/MONO**	Radio: Stereo- oder Monoempfang wählen
21	**⏻/I STANDBY/ON**	in Stand-by schalten, aus Stand-by einschalten

2. HERZLICHEN DANK FÜR IHR VERTRAUEN!

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Terris Musik Soundsystem und sind überzeugt, dass Sie mit diesem modernen Gerät zufrieden sein werden.

Um eine stets optimale Funktion und Leistungsbereitschaft Ihres Musik Soundsystems zu garantieren und um Ihre persönliche Sicherheit zu gewährleisten:

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!

Alle Tätigkeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur soweit ausgeführt werden, wie sie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.
Bewahren Sie diese Anleitung auf.
Falls Sie das Musik Soundsystem einmal weitergeben, legen Sie diese Bedienungsanleitung dazu.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Musik Soundsystem!

3. SICHERHEITSHINWEISE

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist für den Empfang von Hörfunksendungen, für die Wiedergabe von Musik von externen Geräten und als Dockingstation für einen iPod / ein iPhone/iPad vorgesehen.
Das Gerät ist für den Privatgebrauch bestimmt und für die gewerbliche Nutzung nicht geeignet.

Warnhinweise

Falls erforderlich, finden Sie folgende Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung:

⚠ **GEFAHR!** Hohes Risiko: Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.

WARNUNG! Mittleres Risiko: Missachtung der Warnung kann Verletzungen oder schwere Sachschäden verursachen.

VORSICHT: Geringes Risiko: Missachtung der Warnung kann leichte Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

HINWEIS: Sachverhalte und Besonderheiten, die im Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

Allgemeine Hinweise

- Das Typenschild mit den technischen Angaben befindet sich auf der Unterseite des Gerätes.
- Bevor Sie das Gerät anschließen, lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Nur so nutzen Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig.
- Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen nicht mit den Kunststoffbeuteln spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Es ist nicht gestattet, Umbauten an dem Gerät vorzunehmen.

Umgebungsbedingungen

- Wird das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht, kann Kondensfeuchtigkeit im Gerät entstehen. Das Gerät einige Stunden ausgeschaltet lassen.
- Schützen Sie das Gerät und den Netzadapter vor Feuchtigkeit, Tropf- oder Spritzwasser: Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. Stellen Sie zum Beispiel keine mit Flüssigkeiten gefüllten Vasen oder Ähnliches auf oder in die Nähe des Gerätes.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. Badezimmer) ausgelegt. Beachten Sie die in den technischen Daten angegebenen Umgebungsbedingungen.
- Vermeiden Sie das Eindringen von Fremdkörpern und Flüssigkeiten in das Gerät.
- Schwere Gegenstände dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
- Schützen Sie das Gerät vor Hitze: Es besteht Brandgefahr. Bedecken Sie nicht die Lüftungsschlitze. Wenn Sie das Gerät in einem Regal aufstellen, halten Sie an allen Seiten einen Abstand von mindestens 10 cm ein.
- Das Gerät darf nicht (z. B. mit Zeitungen, Kissen oder Decken) bedeckt werden.
- Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit von diesem Produkt ferngehalten werden, um das Ausbreiten von Feuer zu verhindern.

- Stellen Sie kein offenes Feuer, zum Beispiel brennende Kerzen, auf oder direkt neben das Gerät.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass kein direktes Sonnenlicht darauf fällt.
- Stellen Sie das Gerät auf eine feste, ebene Oberfläche.
- Möbel sind mit einer Vielzahl von Materialien beschichtet und werden mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt. Manche dieser Stoffe können Bestandteile enthalten, die die Silikonfüße angreifen und aufweichen. Legen Sie ggf. eine rutschfeste Unterlage unter den Artikel.

Netzanschluss

- Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Netzadapter zum Betreiben Ihres Gerätes (siehe “Technische Daten” auf Seite 34).
- Schließen Sie den Netzadapter nur an eine gut zugängliche 100 - 240 V ~ 50/60 Hz-Steckdose an. Die Steckdose muss nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.
- Verlegen Sie das Kabel des Netzadapters so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Achten Sie beim Aufstellen des Gerätes darauf, dass Strom- oder andere Kabel nicht eingeklemmt oder gequetscht werden.
- Das Gerät ist nach dem Ausschalten nicht vom Netz getrennt. Um dies zu tun, ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, ...
  ... wenn eine Störung auftritt,
  ... wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
  ... wenn Sie das Gerät reinigen wollen und
  ... bei Gewitter.
- Um den Netzadapter aus der Steckdose zu ziehen, immer am Stecker, nie am Kabel ziehen.
- ⚠ **GEFAHR!** Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes, es beinhaltet keine zu wartenden Teile! **Bei geöffnetem Gehäuse besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.**

Störungen

- Ziehen Sie bei Beschädigungen des Kabels am Netzadapter oder des Gerätes sofort den Netzadapter aus der Steckdose.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Beschädigungen am Gehäuse, dem Netzadapter oder dem Kabel des Netzadapters aufweist. Reparaturen am Gehäuse oder am Netzadapter dürfen ausschließlich vom Service Center vorgenommen werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

- ⚠ **GEFAHR!** Sollten Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Gerät gelangen, sofort den Netzadapter ziehen. Vor einer erneuten Inbetriebnahme das Gerät prüfen lassen.

Reinigung und Pflege

- Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

Batterien

- ⚠ **EXPLOSIONSGEFAHR!** Beachten Sie beim Einlegen der Batterie die richtige Polarität.
- Reinigen Sie Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen von Batterien.
- Batterien können beim Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb Batterien und Fernbedienung für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinandergenommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Entfernen Sie die Batterie aus der Fernbedienung, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen wollen oder wenn die Batterieleistung erschöpft ist. Die Batterien könnten auslaufen und die Fernbedienung beschädigen.
- Setzen Sie Batterien keinen extremen Bedingungen aus, legen Sie z. B. die Fernbedienung nicht auf Heizkörpern ab und setzen Sie sie nicht direkter Sonneneinstrahlung aus. Es besteht ansonsten erhöhte Auslaufgefahr.
- Wenn Batteriesäure ausgelaufen ist, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit der Säure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

Made for iPod iPhone iPad

„Made for iPod“, „Made for iPhone“ and „Made for iPad“ mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

(Dieses Gerät wurde speziell für iPod, iPhone und iPad entwickelt. Es wurde vom Entwickler zertifiziert, um den hohen Qualitätsstandard von Apple zu gewährleisten.)

Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

(Apple übernimmt keine Verantwortung für die Sicherheit und den Gebrauch dieses Gerätes.)
Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone or iPad may affect wireless performance.
(Beachten Sie bitte, dass der Gebrauch des Gerätes zusammen mit iPod, iPhone oder iPad drahtlose Übertragungen beeinflussen kann.)

HINWEIS: In Ausnahmefällen ist es möglich, dass es bei älteren iPod/iPhone-Modellen zu Einschränkungen bei einigen wenigen Funktionen kommt. Eventuell kann ein Update der iPod-/iPhone-Software die Einschränkung beheben.

4. LIEFERUMFANG

- Musik Soundsystem
- 75 Ohm-Wurfantenne
- Netzadapter
- Fernbedienung
- Batterie Typ CR2032, 3 V
- Bedienungsanleitung (inkl. Garantiekarte)

5. VORBEREITUNG

5.1 AUFSTELLEN DES GERÄTES

- Entfernen Sie alle Verpackungsteile vollständig.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Oberfläche.
- Setzen Sie das Gerät keiner extremen Hitze oder Feuchtigkeit aus. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Gerätes von allen Seiten.

5.2 FERNBEDIENUNG

Batterie der Fernbedienung einsetzen oder wechseln

EXPLOSIONSGEFAHR! Bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ.

1. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel, indem Sie ihn in Pfeilrichtung schieben.
2. Tauschen Sie ggf. die alte Batterie gegen eine neue.
   WARNUNG! Beachten Sie die Polarität. Die Plusmarkierung muss sichtbar sein.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

5.3 EXTERNE GERÄTE ANSCHLIEßEN

Für den Anschluss externer Geräte benötigen Sie ein Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten). An einem Ende des Kabels muss sich ein 3,5 mm Ø Klinkenstecker für die Buchse **AUX IN** befinden. Die Art des Steckers am anderen Ende hängt vom Audioausgang des externen Gerätes ab.

WARNUNG!
- Regeln Sie die Lautstärke der Geräte herunter, bevor Sie sie miteinander verbinden.
- Schalten Sie alle Geräte aus (Netzadapter des Gerätes aus der Steckdose ziehen), bevor Sie sie miteinander verbinden, und beachten Sie die Anleitungen der Geräte, die Sie anschließen möchten.

5.4 ANTENNENANSCHLUSS

- Stecken Sie die Wurfantenne in den Antenneneingang **FM ANTENNA.**

HINWEIS: Sie können auch andere Zimmerantennen anschließen oder einen evtl. vorhandenen Kabelanschluss nutzen. Verwenden Sie hierzu ein 75 Ohm-Koaxialkabel mit Antennenstecker.

5.5 NETZANSCHLUSS

Der Netzadapter ist für Wechselstrom 100-240 V ~ 50/60 Hz ausgelegt.
- Verbinden Sie den Netzadapter mit dem Gerät (⊖-ⓒ-⊕ **DC 18V**).
- Schließen Sie den Netzadapter nur an eine gut zugängliche 100-240 V ~ 50/60 Hz-Steckdose an. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.

6. ERSTES EINSCHALTEN

Bei Erstinbetriebnahme nach dem Anschluss des Netzadapters startet eine Installationsprozedur.

- Schließen Sie den Netzadapter am Gerät und einer Steckdose an. Das Gerät schaltet sich ein und sucht nun automatisch einen Sender, der ein RDS-Signal sendet, und entnimmt die aktuelle Uhrzeit diesem Signal. Während des Vorganges wird im Display die Anzeige *TUNER SYNC* angezeigt. Im Hintergrund erfolgt das Auslesen der Uhrzeit, welches einige Minuten dauern kann. Das Gerät schaltet sich nach erfolgreicher Synchronisierung in Stand-by.

HINWEISE:

- Falls das Empfangssignal mit der Wurfantenne zu schlecht ist und keine automatische Synchronisierung stattfindet, verändern Sie ggf. die Position der Wurfantenne oder des Gerätes.
- Falls kein RDS-Sender gefunden oder Zeitsignal übertragen wird, muss die Uhrzeit manuell eingestellt werden (siehe “Uhr manuell stellen” auf Seite 29) oder Sie synchronisieren die Uhr mit einem iPod/iPhone/iPad (siehe “Uhrzeit automatisch synchronisieren” auf Seite 28).

7. BEDIENUNG

7.1 GRUNDBEDIENUNG

In der Anleitung wird in der Regel die Bedienung mit der Fernbedienung beschrieben. Die Grundfunktionen können Sie auch mit den Tasten am Gerät ausführen.

Gerät ein-/ausschalten

- Drücken Sie die Taste ⏻ **/I STANDBY/ON.** Das Gerät startet mit den zuletzt gewählten Einstellungen (Betriebsart, Sender und Lautstärke).
- Drücken Sie die Taste ⏻ **/I STANDBY/ON** erneut, um das Gerät in den Stand-by-Betrieb zu schalten.

HINWEIS: Das Gerät bleibt nach dem Ausschalten mit ⏻ **/I STANDBY/ON** in Bereitschaft (Stand-by). Da das Gerät in diesem Modus noch etwas Strom verbraucht, ziehen Sie den Netzadapter, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen. Sie müssen dann die Uhr- und Weckzeit neu einstellen, da diese nicht dauerhaft gespeichert werden.

Betriebsart wählen

Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät die Taste **SOURCE,** um zwischen den verschiedenen Betriebsarten zu wählen. In der Anzeige erscheint:

Display	Funktion
iPod DOCK *iPod USB DOCK*	iPod/iPhone/iPad … ... am „Lightning“-Stecker des Docks ... an der Apple USB-Buchse **iPod/iPhone mit Original-Ladekabel**
USB	USB-Gerät
SD	Kartenleser
TUNER	Radio
BT	Bluetoothverbindung
AUX IN	Gerät am Anschluss **AUX IN**

HINWEIS: Benutzen Sie nur das für Ihr Apple-Gerät mitgelieferte Original-Ladekabel, da nur dann gewährleistet werden kann, dass Abspiel- und Ladevorgänge ordnungsgemäß ablaufen.

Ausschalten mit SLEEP

Mit der Sleep-Funktion können Sie eine Zeit festlegen, nach der sich das Gerät ausschaltet.

1. Drücken Sie die Taste **SLEEP.** In der Anzeige erscheint *SLEEP 90*. Falls die Sleep-Funktion schon aktiviert war, erscheint die Restlaufzeit bis zum Ausschalten.
2. Durch Drücken der Taste **SLEEP** schalten Sie zwischen *SLEEP 90, 75, 60, 45, 30, 15* Minuten oder *SLEEPOFF* (Aus) um.
   Nach ca. 3 Sekunden erscheint wieder die normale Anzeige und die Einstellung ist gespeichert. Am unteren Rand des Displays erscheint *SLEEP* dauerhaft, wenn die Funktion aktiviert ist.

7.2 TONEINSTELLUNGEN

Lautstärke

- Stellen Sie die gewünschte Lautstärke mit den Tasten **VOL - / +** ein.
  Die Einstellung wird angezeigt und beim Ausschalten gespeichert.

Stummschalten

- Drücken Sie 🔇 **MUTE** auf der Fernbedienung, um den Ton aus- und einzuschalten. Wenn die Funktion aktiviert ist, erscheint *MUTE* im Display. Die Stummschaltung wird auch deaktiviert, wenn Sie die Tasten **VOL - / +** drücken.

Bässe aussteuern

- Drücken Sie wiederholt **DBB** auf der Fernbedienung, um die Bässe auszusteuern. Im Display erscheint *DBB 1, 2* oder *OFF* (aus).

Klangeinstellung

- Durch wiederholtes Drücken der Taste **EQ** wählen Sie zwischen den Klangeinstellungen *ROCK, CLASSIC, JAZZ, POP* und *FLAT*.

8. BLUETOOTHVERBINDUNG HERSTELLEN

Die Funktechnik Bluetooth ermöglicht es mit dieser Schnittstelle ausgerüsteten Geräten kabellos Daten zu übertragen. Sie können z. B. von einem mit Bluetooth ausgerüsteten Mobiltelefon dort gespeicherte Musikdateien abspielen und mit dem Musik Soundsystem wiedergeben.

1. Aktivieren Sie die Bluetoothverbindung des Abspielgerätes. Das Abspielgerät sucht nun nach Geräten, mit denen es sich verbinden kann.
2. Schalten Sie das Musik Soundsystem mit der Taste ⏻ **/I STANDBY/ON** ein.
3. Drücken Sie wiederholt die Taste **SOURCE**, bis *BT* im Display erscheint und danach *NO BT*.
4. Das Abspielgerät sollte nun die Gerätekennung *MSi 233* empfangen.
5. Stellen Sie nun am Abspielgerät die Verbindung zum Musik Soundsystem her. Beide Geräte sind nun miteinander verbunden. Im Display erscheint *BLUETOOTH*.
6. Starten Sie nun am Abspielgerät die Wiedergabe eines Musiktitels. Der Ton wird über die Boxen des Musik Soundsystems wiedergegeben. Die Steuerung der Wiedergabe erfolgt über das Abspielgerät, die Lautstärke kann auch am Musik Soundsystem eingestellt werden.
7. Trennen Sie die Verbindung, indem Sie ...
   ... die Funktion Bluetooth am Abspielgerät ausschalten,
   ... einen anderen Wiedergabemodus wählen oder
   ... das Musik Soundsystem in Stand-by schalten.

HINWEISE:

- Wurde das Musik Soundsystem mit einem Abspielgerät über Bluetooth verbunden, erscheint sie u. U. bei einem erneuten Verbindungsaufbau auf einer Verbindungsliste des Abspielgerätes.
- Ist die Wiedergabe verzerrt, kann es daran liegen, dass der Audiopegel am Abspielgerät zu hoch eingestellt ist. Regeln Sie die Lautstärke am Abspielgerät herunter und erhöhen Sie statt dessen die Lautstärke am Musik Soundsystem.

9. IPOD

- Mit der Taste **SOURCE** wählen Sie die gewünschte Betriebsart *iPod DOCK* oder *iPod USB DOCK*.

9.1 IPOD/IPHONE/IPAD ANDOCKEN

VORSICHT:
- Üben Sie keinen Druck auf den „Lightning“-Stecker des Docks aus. Er könnte beschädigt werden.
- Entfernen Sie Hüllen oder Cover vom iPod/iPhone/iPad, um Verbindungsprobleme zu vermeiden.

iPod/iPhone/iPad aufsetzen und starten

1. Verbinden Sie vorsichtig den iPod / das iPhone/iPad mit dem „Lightning“-Stecker des Docks. Das Display des iPod/iPhone/iPad leuchtet kurz. Die Wiedergabe vom iPod/iPhone/iPad startet nun, auch wenn das Gerät noch in Stand-by geschaltet ist oder eine andere Betriebsart gewählt ist (siehe “Automatische Wiedergabe am Dock” auf Seite 19).
2. Sie nehmen alle Einstellungen (Lautstärke, Wiedergabe usw.) jetzt mit der Fernbedienung des Musik Soundsystems vor (siehe “iPod/iPhone/iPad bedienen” auf Seite 18). Beim Abspielen wird der Ton des iPod/iPhone/iPad über das Musik Soundsystem wiedergegeben.

HINWEIS: Wenn ein iPod/iPhone/iPad auf die Dockingstation gesetzt wird, während sich das Gerät im Stand-by-Betrieb befindet, wird der iPod / das iPhone/ iPad automatisch geladen.

iPod/iPhone/iPad aus der Halterung nehmen

- Ziehen Sie den iPod / das iPhone/iPad vorsichtig nach oben vom „Lightning“-Stecker ab.

Anruf am iPhone annehmen

- Wenn Sie während der Wiedergabe vom iPhone einen Anruf erhalten ...
  ... können Sie den Anruf annehmen und das iPhone dann abziehen. Die Verbindung bleibt erhalten.
  ... können Sie das iPhone abziehen und dann das Gespräch annehmen.

9.2 IPOD/IPHONE/IPAD AN USB ANSCHLIEßEN

An der Buchse **USB iPod/iPhone** können Sie ein iPod/iPhone/iPad mit seinem Original-Ladekabel anschließen. So können Sie auch Apple-Modelle ohne „Lightning“-Anschluss am Gerät anschließen.

1. Schließen Sie das Original-Ladekabel am iPod/iPhone/iPad an.
2. Stecken Sie den USB-Stecker des Original-Ladekabels in die Buchse **USB iPod/iPhone**. Das Display des iPod/iPhone/iPad leuchtet kurz.

   Für den Fall, dass das Gerät in Stand-by geschaltet ist:

   Schalten Sie das Gerät mit der Taste ⏻**/I STANDBY/ON** ein und wählen mit der Taste **SOURCE** die Betriebsart *iPod USB DOCK*. Im Display des Gerätes erscheint *iPod USB DOCK* und das Display des iPod/iPhone/iPad leuchtet kurz.
3. Sie nehmen alle Einstellungen (Lautstärke, Wiedergabe usw.) jetzt mit der Fernbedienung des Musik Soundsystems vor (siehe “iPod/iPhone/iPad bedienen” auf Seite 18). Beim Abspielen wird der Ton des iPod/iPhone/iPad über das Musik Soundsystem wiedergegeben.

9.3 IPOD/IPHONE/IPAD AUFLADEN

Der angedockte oder über **USB iPod/iPhone** angeschlossene iPod / das iPhone/ iPad wird automatisch geladen, wenn das Musik Soundsystem sich im Stand-by-Modus befindet oder eingeschaltet ist.
Auf dem Display des iPod/iPhone/iPad können folgende Batterieanzeigen erscheinen:

oder : Der Akku des iPod/iPhone/iPad hat maximale Ladekapazität.

oder : Der Akku des iPod/iPhone/iPad wird geladen.

HINWEIS: Wenn Sie sowohl am „Lightning“-Stecker des Docks als auch an der Buchse **USB iPod/iPhone** ein iPod/iPhone/iPad anschließen, verlängert sich die Ladedauer.

9.4 IPOD/IPHONE/IPAD BEDIENEN

- Wird ein iPod/iPhone/iPad auf das Gerät gesetzt, beginnt das Gerät automatisch den iPod / das iPhone/iPad zu laden.
- Falls der iPod touch / das iPhone/iPad nicht reagiert, aktivieren Sie am iPod/iPhone/iPad den Betriebsmodus „*Musik*“, um die Musikwiedergabe zu starten.

Funktion	
Start	►/❚❚ drücken
Pause	Aus Wiedergabe: ►/❚❚ drücken
Schneller Vorlauf	►►❙ gedrückt halten
Schneller Rücklauf	❙◄◄ gedrückt halten
Nächster Titel	►►❙ drücken
Vorheriger Titel	❙◄◄ 2x drücken
Zum Titelanfang	❙◄◄ 1x drücken
Menü aufrufen (nur iPod/iPhone)	**MENU:** Ruft das Menü auf / jeder weitere Druck geht im Menü zurück / Punkte des Hauptmenüs werden nacheinander aufgerufen
In der Anzeige rauf und runter blättern (nur iPod/iPhone)	▲ oder ▼ drücken
Menüpunkt aktivieren (nur iPod/iPhone)	**SELECT** oder ►/❚❚ drücken: Aktiviert einen markierten Menüpunkt
Wiederholungen	**REPEAT** 1x drücken: Wiederholen des Titels 2x drücken: Wiederholen des Albums/Wiedergabeliste 3x drücken: Wiederholen aus
Zufällige Wiedergabe	**RANDOM** 1x drücken: zufällige Wiedergabe aus dem aktiven Album / der Wiedergabeliste (*ALBUM*). Erneut drücken: zufällige Wiedergabe aus

9.5 AUTOMATISCHE WIEDERGABE AM DOCK

Die aktivierte Funktion startet automatisch die Wiedergabe, sobald ein iPod/iPhone/iPad mit dem „Lightning“-Stecker des Docks verbunden wird. Das Gerät schaltet sich dann ggf. automatisch aus Stand-by ein und ggf. aus einer anderen Betriebsart auf *iPod DOCK* um. Die Funktion ist voreingestellt.

1. Drücken Sie ggf. die Taste ⏻ **/I STANDBY/ON,** um das Gerät in den Stand-by-Betrieb zu schalten.
2. Drücken Sie die Taste **►/❚❚,** bis *SET AUTO PLAY* im Display erscheint.
3. Wählen Sie mit den Tasten ❙◄◄ ►►❙ die Einstellung *ON* oder *OFF* und bestätigen Sie die Auswahl mit **SELECT.**

- Ist diese Funktion deaktiviert, starten Sie die Wiedergabe eines iPod/iPhone/iPad, indem Sie das Gerät mit der Taste ⏻ **/I STANDBY/ON** einschalten, mit der Taste **SOURCE** die Betriebsart *iPod DOCK* wählen und dann die Taste **►/❚❚** drücken.

10. RADIO

- Mit der Taste **SOURCE** wählen Sie die gewünschte Betriebsart *TUNER*.

Sender einstellen

Auf dem Display können Sie die eingestellte Frequenz ablesen.

- Wickeln Sie die 75 Ohm-Wurfantenne ganz ab. Probieren Sie verschiedene Positionen aus, um die UKW-Empfangsqualität zu verbessern oder nutzen Sie ggf. einen vorhandenen Kabelanschluss.
- Stellen Sie mit den Tasten ⏮ ⏭ auf den gewünschten Sender ein. Kurzes Drücken bewirkt eine Änderung von 0,05 MHz.
- Drücken Sie die Taste ⏮ oder ⏭ ca. 2 Sekunden, um den automatischen Suchlauf zu aktivieren. In der Anzeige erscheint *SEARCH*. Der Suchlauf endet beim ersten Sender mit ausreichend starkem Signal. Sie stoppen den Suchlauf durch erneutes Drücken von ⏮ oder ⏭.
- Mit der Taste **ST/MONO** schalten Sie zwischen Stereo- und Monowiedergabe um. Ist der Empfang für die Stereowiedergabe zu schwach, schalten Sie auf Mono um.

10.1 SENDER SPEICHERN UND AUFRUFEN

Sender manuell speichern

Sie können bis zu 30 UKW-Sender speichern.

Frequenz
Stereo
TUNER
STEREO
99.20 6
R·D·S PROG
MHz
Speicher aktiviert
Programmplatz

1. Wählen Sie mit den Tasten ⏮ ⏭ den gewünschten Sender.
2. Drücken Sie die Taste **PROG/CLK.** Im Display blinken *PROG* und ein Programmplatz z. B. *11*.
3. Drücken Sie kurz wiederholt die Tasten **PRESET/ALBUM ▲ / ▼,** um den Programmplatz zu ändern. Die Programmplatznummern werden im Display angezeigt.
4. Speichern Sie den Sender, indem Sie die Taste **PROG/CLK** kurz drücken.

Gespeicherte Sender aufrufen

- Drücken Sie die Tasten **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**.

Automatische Sendersuche

Die automatische Sendersuche durchsucht einmal das Frequenzband und speichert automatisch die ersten 30 Sender mit ausreichendem Empfang.

1. Wählen Sie mit der Taste **SOURCE** die Betriebsart *TUNER*.
2. Drücken Sie die Taste **PROG/CLK** ca. 3 Sekunden, bis *AUTO SRC* im Display angezeigt wird. Die Sendersuche beginnt und die ersten 30 gefundenen Sender werden automatisch mit aufsteigender Frequenz auf den Programmplätzen 1 bis 30 gespeichert. Der Sender auf dem ersten Programmplatz wird automatisch wiedergegeben.

HINWEIS: Durch einen automatischen Suchlauf werden evtl. vorhandene Programmplätze überschrieben.

10.2 DAS RDS-SYSTEM

Der Tuner Ihres Musik Systems ist mit dem RadioDatenSystem R·D·S ausgerüstet. RDS ist ein Service der Rundfunkanstalten. Dabei werden zusätzlich zum Radioprogramm auf einer besonderen Frequenz verschiedene Informationen übertragen.

RDS übermittelt mehrere Informationen und Funktionen, unter anderem:

- *PS*: Frequenz wird für ca. 3 Sekunden angezeigt, danach erscheint der Sendername oder *NO PS* auf dem Display.
- *PTY*: Enthält die Information, zu welcher Sparte das empfangene Programm gehört (Pop, Klassik, Info, Sport etc.). Wird dem Sender kein PTY-Profil zugeordnet, erscheint *NO PTY* in der Anzeige.
- *RT*: Anzeige von z. B. Titel, Interpret oder *NO RT*.
- Überträgt der gewählte Sender gerade ein Uhrzeit-Signal, dann wird die Uhrzeit angezeigt. Ansonsten erscheint *NO CT* im Display.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Rundfunkanstalten den kompletten Service von RDS anbieten.

- Durch Drücken der Taste **DISPLAY** schalten Sie zwischen den RDS-Diensten um.

11. MP3/WMA HÖREN

11.1 ÜBER MP3/WMA

- MP3 ist die Kurzform für ISO MPEG Audio Layer 3. Dieses Format wurde u. a. vom Fraunhofer Institut entwickelt.
- WMA steht für Windows Media Audio und wurde als Teil der Windows Media-Plattform von der Firma Microsoft entwickelt.
- Beide Formate sind hoch komprimierte Audioformate, die nur wenig Speicherplatz benötigen.
- Auf einem MP3-Datenträger können Verzeichnisse („Ordner“) abgelegt sein. Diese können MP3-Dateien oder weitere Ordner enthalten.
- Die Reihenfolge beim Abspielen ergibt sich aus den Ordnernamen: „Anastasia“ wird vor „Bach“ abgespielt, „3 Doors Down“ aber vor „Abba“.
- Beim Wechseln zu einem anderen Ordner …
… wird die Ordnernummer *A--* und *T001* im Display angezeigt.
… beginnt die Nummerierung der Titel wieder bei *001*.

11.2 USB-GERÄT ANSCHLIEßEN

VORSICHT:
- Beim Entfernen des USB-Gerätes muss das Musik Soundsystem ausgeschaltet oder ein anderer Wiedergabemodus als *USB* gewählt sein, andernfalls kann es zu Datenverlusten und Beschädigungen am USB-Gerät oder dem Musik Soundsystem kommen.
- Verwenden Sie kein USB-Kabel zum Anschluss von USB-Geräten an die USB-Schnittstelle. Die USB-Schnittstelle ist nur zum direkten Anschluss von USB-Geräten (z. B. USB-Stick) ausgelegt.
- USB-Festplatten können nicht angeschlossen werden.

An der USB-Buchse können MP3-Player mit USB-Anschluss oder USB-Sticks mit maximal 32 GB angeschlossen werden.

1. Wählen Sie mit der Taste **SOURCE** die Betriebsart *USB*.
2. Klappen Sie das Bedienpanel nach vorne auf.
3. Schieben Sie den Stecker des USB-Gerätes in die Buchse **5V ⎓ 500mA** .
Das Inhaltsverzeichnis wird geladen und *READING* und die Anzahl der gefundenen Ordner (*A--*) und Musikdateien (*T---*) erscheint im Display. Dieser Vorgang kann etwas dauern.

4. Starten Sie die Wiedergabe durch Drücken der Taste **►/II,** wenn die Wiedergabe nicht automatisch startet.

HINWEIS: Titel, die nicht in Ordnern gespeichert sind, werden im ROOT-Verzeichnis (Hauptverzeichnis) erkannt und beim Abspielen zuerst gespielt.

11.3 SD-KARTE EINLEGEN UND ENTNEHMEN

VORSICHT:

- Falsches Einlegen der SD-Karte kann zu Schäden an der Karte oder dem Gerät führen. Beachten Sie deshalb unbedingt die Anweisung für das richtige Einlegen.
- Beim Entfernen der SD-Karte muss das Musik Soundsystem ausgeschaltet oder ein anderer Wiedergabemodus als *SD* gewählt sein, andernfalls kann es zu Datenverlusten und Beschädigungen an der SD-Karte oder dem Musik Soundsystem kommen.

In den SD-Kartenschacht können SD-Karten bis maximal 32 GB Speicherkapazität eingelegt werden.

1. Wählen Sie mit der Taste **SOURCE** die Betriebsart *SD*.
2. Schieben Sie die SD-Karte vorsichtig mit den Goldkontakten zuerst und nach unten in den SD-Kartenschacht.
3. Das Inhaltsverzeichnis wird geladen und *READING* und die Anzahl der gefundenen Ordner (*A*--) und Musikdateien (*T*---) erscheint im Display. Dieser Vorgang kann etwas dauern.

HINWEIS: Titel, die nicht in Ordnern gespeichert sind, werden im ROOT-Verzeichnis (Hauptverzeichnis) erkannt und beim Abspielen zuerst gespielt.

11.4 FUNKTIONEN USB-GERÄTE / SD-KARTEN

Funktion	USB-Gerät / SD-Karte
Start	►/❚❚ drücken.
	Aus Pause: ►/❚❚ drücken.
Pause	►/❚❚ drücken. Die aktuelle Spieldauer des Titels blinkt im Display.
Stopp	■ drücken. Die Anzahl der gefundenen Ordner (*A*--) und Musikdateien (*T*---) erscheint im Display.
Schneller Vorlauf	►►I gedrückt halten.
Schneller Rücklauf	I◄◄ gedrückt halten.
Nächster Titel	►►Idrücken.
Vorheriger Titel	I◄◄ 2x drücken.
Zum Titelanfang	I◄◄ 1x drücken.
Ordner wählen	Die Tasten ▲ / ▼ drücken.

ID3-Tags aufrufen (MP3)

Während der Wiedergabe von MP3-Dateien können verschiedene Informationen aufgerufen werden. Diese Anzeige ist nur möglich, wenn die entsprechenden Daten mit den Titeln gespeichert wurden. Asiatische ID3-Tags können nicht angezeigt werden.

- Drücken Sie wiederholt die Taste **DISPLAY** während der Wiedergabe einer Musikdatei, um ...
  ... die aktuelle Spieldauer der Musikdatei,
  ... Dateiinformationen (*FILE*),
  ... den Namen des gewählten Ordners (*FOLDER*),
  ... den Titel (*TITLE*),
  ... den Namen der/-s Künstler/-s (*ARTIST*) und
  ... den Namen des Albums (*ALBUM*) anzuzeigen.

Wiederholfunktionen (REPEAT)

Die Repeat-Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit, einen Titel, einen Ordner, alle Titel oder eine programmierte Titelfolge beliebig oft zu wiederholen. Zum Um- und Ausschalten der Funktionen drücken Sie mehrfach die Taste **REPEAT.**

- **REPEAT** 1x drücken: *REP* erscheint im Display. Der gewählte Titel wird wiederholt. Wenn ein anderer Titel wiederholt werden soll, wählen Sie diesen mit den Tasten ⏮ / ⏭.
- **REPEAT** 2x drücken: *REP ALBUM* erscheint im Display. Die Titel im gewählten Ordner werden wiederholt.
- **REPEAT** 3x drücken: *REP ALL* erscheint im Display. Alle Titel oder eine programmierte Titelfolge werden wiederholt.
- **REPEAT** 4x drücken: Die Wiederholfunktion ist ausgeschaltet.

HINWEIS: Die Funktion erlischt auch, wenn Sie den Betriebsmodus wechseln oder das Gerät ausschalten.

Zufällige Wiedergabe

Bei der zufälligen Wiedergabe werden alle Titel eines USB-Gerätes oder einer SD-Karte in zufälliger Reihenfolge abgespielt.

- Zum Ein- und Ausschalten der Funktion drücken Sie die Taste **RANDOM.** *RANDOM ON* erscheint kurz im Display, wenn die Funktion eingeschaltet wird, *RANDOM OFF* erscheint nach dem Ausschalten der Funktion.

HINWEIS: Die Funktion erlischt, wenn Sie den Betriebsmodus wechseln oder das Gerät ausschalten.

11.5 TITELFOLGE PROGRAMMIEREN

- Sie können bis zu 20 Titel in beliebiger Reihenfolge programmieren.
- Um die Programmierung zu verlassen, drücken Sie ■.
- Mit den Tasten ⏮ / ⏭ können Sie in der programmierten Titelfolge zu anderen Titeln springen.
- Sollten Sie versuchen, mehr als 20 Titel zu speichern, erscheint *PROG FULL* und *PROG* blinkt unten im Display.

1. Wählen Sie die Betriebsart *USB* oder *SD.*
2. Stoppen Sie die Wiedergabe mit ■.

Programmplatz
Titel
USB
PROG
Speicher aktiviert
Ordner

3. Drücken Sie **PROG/CLK.** Der Programmplatz *01* kann nun belegt werden. Ordner *01* und Titel *T001* blinken im Display.
4. Drücken Sie…
   … ⏮ / ⏭, um einen Titel zu wählen und
   … ▲ / ▼, um einen Ordner zu wählen.
5. Drücken Sie **PROG/CLK,** um den Titel zu speichern. Das Display wechselt zur Eingabeaufforderung für den nächsten Programmplatz.
6. Wiederholen Sie die Schritte 3. bis 5. oder starten Sie das Programm mit **►/❚❚**.

Programm löschen

Um ein Programm zu löschen, können Sie zwischen folgenden Möglichkeiten wählen:

- Drücken Sie 2x die Taste ■. *PROG CLR* erscheint im Display.
- Schalten Sie das Gerät in Stand-by.
- Ändern Sie die Betriebsart.

12. TON VON EXTERNEN GERÄTEN WIEDERGEBEN

WARNUNG!

- Regeln Sie die Lautstärke der Geräte herunter, bevor Sie sie miteinander verbinden.
- Schalten Sie alle Geräte aus, bevor Sie sie miteinander verbinden, und beachten Sie die Anleitungen der Geräte, die Sie anschließen möchten.

Über die Buchse **AUX IN** können Sie z. B. einen MP3-Player (Kopfhörerausgang) anschließen.

1. Verbinden Sie mit einem Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten) den Audioausgang des externen Gerätes, z. B. eines MP3-Players, mit der Buchse **AUX IN**.
2. Drücken Sie die Taste **⏻/I STANDBY/ON**, um das Gerät aus dem Stand-by einzuschalten.
3. Mit der Taste **SOURCE** wählen Sie die gewünschte Betriebsart *AUX*.
   AUX IN erscheint im Display.
4. Starten Sie die Wiedergabe am angeschlossenen Gerät.
5. Die Steuerung der Wiedergabe erfolgt über das externe Gerät, die Lautstärke kann auch am Musik Soundsystem eingestellt werden.
6. Schalten Sie beide Geräte aus, bevor Sie die Verbindung wieder trennen.

HINWEIS: Ist die Wiedergabe verzerrt, kann es daran liegen, dass der Audiopegel am externen Gerät zu hoch eingestellt ist. Regeln Sie die Lautstärke am externen Gerät herunter und erhöhen Sie statt dessen die Lautstärke am Musik Soundsystem.

13. UHR

- Die Uhr wird in der Regel bei der Erstinstallation durch das Radiosignal gestellt (siehe “Erstes Einschalten” auf Seite 12).
- Nach einem Stromausfall synchronisiert sich die Uhrzeit automatisch, wenn als Quelle für die Synchronisierung ein RDS-Signal mit Uhrzeit (Clock time *CT*) empfangen werden kann.
- Drücken Sie ca. 2 Sekunden die Taste **DISPLAY**, um während der Wiedergabe die Uhrzeit anzuzeigen.

13.1 UHRZEIT AUTOMATISCH SYNCHRONISIEREN

- Radiosender können mithilfe des RDS-Signals (Radio Data System) auch die Uhrzeit (Clock time *CT*) übertragen. Die Synchronisierung mit RDS ist voreingestellt. Überträgt der gewählte Radiosender das Uhrzeitsignal, wird die Uhrzeit des Gerätes automatisch eingestellt.
- Die Uhrzeit eines iPod/iPhone/iPad kann sowohl über das Dock als auch die Apple USB-Buchse synchronisiert werden.

1. Drücken Sie ggf. die Taste ⏻**/I STANDBY/ON,** um das Gerät in den Standby-Betrieb zu schalten.
2. Halten Sie die Taste **MENU** gedrückt, bis im Display *SET CLOCK SYNC SOURCE* erscheint.
3. Wählen Sie die Uhrzeitautomatik mit den Tasten ⏮ ⏭. Synchronisieren Sie die Uhrzeit mit …
   ... dem RDS-Signal eines Radiosenders (*FM TUNER*),
   ... einem iPod/iPhone/iPad am „Lightning“-Stecker (*DOCK*) oder
   ... einem iPod/iPhone/iPad am Apple USB-Buchse **iPod/iPhone** (*USB DOCK*).
4. Bestätigen Sie die Auswahl mit **SELECT**.

HINWEISE:

- Erfolgt im Einstellmodus für ca. 10 Sekunden kein Tastendruck, wird der Einstellmodus automatisch verlassen.
- Eine Änderung der Synchronisierung durch Radiosender wird dauerhaft gespeichert. Befindet sich dann nach einem Stromausfall kein iPod/iPhone/iPad am gewählten Anschluss („Lightning“-Stecker oder Apple USB-Buchse), kann das Gerät nicht automatisch synchronisert werden.

13.2 UHR MANUELL STELLEN

Die Uhrzeit wird im 24 oder 12 (-/*PM*) Stundenformat angezeigt.

1. Drücken Sie ggf. die Taste ⏻/I **STANDBY/ON,** um das Gerät in den Stand-by-Betrieb zu schalten.
2. Drücken Sie die Taste **PROG/CLK,** bis *12 HOUR* oder *24 HOUR* blinken.
3. Wählen Sie mit den Tasten ⏮ ⏭ das Stundenformat (12 oder 24 Stunden) und drücken dann **PROG/CLK.**
4. Wählen Sie mit den Tasten ⏮ ⏭ die Stunden und drücken dann **PROG/CLK.**
5. Wählen Sie mit den Tasten ⏮ ⏭ die Minuten und drücken dann **PROG/CLK.** Die Uhrzeit ist nun eingestellt.

HINWEIS: Erfolgt im Einstellmodus für ca. 10 Sekunden kein Tastendruck, wird der Einstellmodus automatisch verlassen.

13.3 ALARM (WECKER)

HINWEISE:

- Vor dem Stellen des Alarms muss die Uhrzeit **richtig eingestellt** sein. Ist die Uhrzeit noch gar nicht eingestellt, erscheint im Display *SET CLOCK FIRST*.
- Wenn Sie ca. 10 Sekunden keine Taste drücken, wird die Funktion abgebrochen.

Weckzeit stellen

1. Falls das Gerät eingeschaltet ist, schalten Sie das Gerät mit der Taste ⏻/I **STANDBY/ON** in Stand-by.
2. Drücken und halten Sie die Taste **ALARM,** bis im Display *ALARM* und die Stundenanzeige blinken.
3. Mit den Tasten ⏮ ⏭ wählen Sie die Stunde der Einschaltzeit und drücken dann **ALARM.**
4. Mit den Tasten ⏮ ⏭ wählen Sie die Minute der Einschaltzeit und drücken dann **ALARM.**
5. Mit den Tasten ⏮ ⏭ wählen Sie den gewünschten Modus beim Einschalten (*FM TUNER, SD, USB, USB DOCK* oder *DOCK)*. Anschließend drücken Sie **ALARM.**
6. Wählen Sie mit den Tasten ⏮ ⏭ die Wecklautstärke und beenden das Einstellen durch Drücken von **ALARM.** Nach dem Ausschalten des Gerätes wird es zu der eingestellten Zeit automatisch eingeschaltet.

- Der Timer ist aktiviert. *ALARM* wird im Display angezeigt.
- Beim Wecken wird die Lautstärke langsam bis zum vorgegebenen Wert angehoben.

HINWEISE:

- Wählen Sie auf dem iPod/iPhone/iPad das Lied aus, mit dem Sie geweckt werden wollen.
  Die SD-Karte oder das USB-Gerät wecken Sie mit der ersten gefundenen Musikdatei.
  Das Radio weckt Sie mit dem zuletzt gewählten Sender.
- Falls der iPod / das iPhone/iPad, die SD-Karte oder das USB-Gerät als Alarmquelle gewählt wurde, aber nicht zur Verfügung steht, werden Sie automatisch mit dem Radio geweckt.

Timer ein- und ausschalten

- Drücken Sie kurz die Taste **ALARM:**
  - Wenn der Timer eingeschaltet wird, wird *AL ON* im Display angezeigt.
  - Wird der Timer ausgeschaltet, wird *AL OFF* im Display angezeigt.

Alarm ausschalten

Wenn der Alarm zur eingestellten Zeit ertönt, haben Sie verschiedene Möglichkeiten:

- Drücken Sie **⏻/I STANDBY/ON:** Der Alarm verstummt und bleibt für den nächsten Tag aktiviert.
- Drücken Sie **SNOOZE:** *SNOOZE ON* erscheint im Display und das Gerät schaltet in Stand-by. Der Alarm verstummt für 9 Minuten und ertönt dann erneut. Diese Funktion kann bis zu einer Stunde wiederholt werden. Danach schaltet sich der Alarm für diesen Tag aus.
  Wenn Sie erneut **SNOOZE** drücken, erscheint *SNOOZE OFF* im Display und der Alarm ist für diesen Tag ausgeschaltet.
- Wenn Sie keine Taste drücken, verstummt der Alarm nach 1 Stunde. Die Weckfunktion bleibt aber aktiv.

14. REINIGUNG

GEFAHR! Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen vom Netz.
Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gerät eindringt.

Alle Komponenten mit einem leicht feuchten Tuch reinigen. Lösungsmittel, Spiritus, Verdünnungen usw. dürfen nicht verwendet werden, sie können die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

15. ENTSORGEN

Die Verpackung bewahren Sie nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf. Danach entsorgen Sie sie bitte umweltgerecht.
Das Gerät muss – gemäß der Entsorgungsrichtlinie 2002/96/EG – einer geordneten Entsorgung zugeführt werden. Kunststoffe und Elektronikteile müssen einer Wiederverwertung zugeführt werden. Erkundigen Sie sich bei Ihrer zuständigen Entsorgungsstelle.
Verbrauchte Batterien müssen sachgerecht entsorgt werden. Zu diesem Zweck stehen im batterievertreibenden Handel sowie bei den kommunalen Sammelstellen entsprechende Behälter zur Batterie-Entsorgung bereit.
Sie als Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde, Ihres Stadtteils oder im Handel abzugeben.
Nur so können Batterien und Akkus einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden.
Batterien und Akkus, die mit den aufgeführten Buchstaben versehen sind, beinhalten u. a. folgende Schadstoffe: Cd (Kadmium), Hg (Quecksilber), Pb (Blei).

16. HINWEISE ZUR KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die Globaltronics GmbH & Co. KG, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen, relevanten Vorschriften der R&TTE Richtlinie 1999/5/EG, der EMV-Richtlinie 2004/108/EG, der ErP Richtlinie 2009/125/EG, der Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EG sowie der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter www.gt-support.de.

17. PROBLEMLÖSUNGEN

Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht funktionieren, gehen Sie bitte erst diese Checkliste durch. Vielleicht ist es nur ein kleines Problem, das Sie selbst beheben können.

⚠ **GEFAHR!** Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbstständig zu reparieren. Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich an unser Service Center.

Fehler	Mögliche Ursachen/Maßnahmen
Kein Ton	Ist die Stromversorgung sichergestellt? Überprüfen Sie den Anschluss.
	Stummschalttaste gedrückt oder Lautstärke heruntergeregelt?
	Sind angeschlossene Geräte eingeschaltet (z. B. MP3-Player)?
	Ist die richtige Betriebsart gewählt?
Das Gerät reagiert nicht auf die Fernbedienung.	Ist die Batterie in der Fernbedienung zu schwach?
	Ist die Fernbedienung zu weit weg? Gehen Sie näher heran und richten Sie die Fernbedienung genau auf den Infrarotsensor rechts neben dem Display.
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	Netzadapter in der Steckdose / Netzadapter mit Gerät verbunden?
	Ist Strom auf der Steckdose?
	Ist die Batterie in der Fernbedienung eingelegt?

Fehler	Mögliche Ursachen/Maßnahmen
Kein Ton vom externen Gerät.	Ist das Gerät richtig angeschlossen?
Schlechter Radioempfang.	Ist die Antenne ganz ausgerollt und richtig ausgerichtet?
Keine iPod-Steuerung / kein Ton vom iPod.	Ist der iPod richtig angeschlossen?
USB-Sticks oder SD-Karten werden nicht gelesen.	Ist der USB-Stick / die SD-Karte richtig eingesteckt?
	Enthält der USB-Stick / die SD-Karte Dateiformate, die nicht unterstützt werden?
	Ist der USB-Stick / die SD-Karte anders als mit FAT32 formatiert?
Keine Weckfunktion.	- Richtige Uhrzeit eingestellt? - Weckfunktion deaktiviert? - Lautstärke laut genug eingestellt?

18. TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten	
Netzadapter Modell-Nr.: OH-1048B1802500U-VDE	Eingangsspannung: 100-240 V ~ 50/60 Hz Ausgangsspannung: 18 V ⎓ 2,5 A ⊖-◐-⊕
Schutzklasse:	II ⧈
Leistungsaufnahme maximal: Leistungsaufnahme in Stand-by:	36 W < 1 W
Ton	
Audioausgangsleistung:	2x 15 W RMS
System	
UKW (FM):	87,5 - 108 MHz
Display:	LCD
Abspielbare Formate:	MP3, WMA
Anschlüsse	
USB	USB Gerät bis 32 GB
CARD	SD-Karte bis 32 GB
AUX IN	Eingang, 3,5 mm Ø Klinkenstecker
FM ANTENNA	75 Ohm-Antenne
„Lightning"-Stecker des Docks	iPod/iPhone/iPad mit „Lightning"-Anschluss
Apple USB-Buchse **iPod/iPhone**	iPod/iPhone/iPad mit Original-Ladekabel
Bluetooth:	Bluetooth 2.1+EDR (A2DP, AVRCP)
Fernbedienung	
Batterie:	Lithium CR2032 3 V
Fernbedienung LED:	RG 0
Allgemeines	
Abmessungen (B x T x H):	ca. 445 x 196 x 190 mm
Gewicht:	ca. 2,4 kg
Umgebungsbedingungen:	Betriebstemperatur: 5 °C – 35 °C Luftfeuchtigkeit: 40 bis 80 % relativ
Manual ID:	E46110 / PE / 2013

Technische Änderungen vorbehalten.